VCⅡシリーズ取扱説明書ご利用案内

ご使用機種	ご利用方法	資料番号	取扱説明書名称
VCⅡ-D [ドライバ] NCR-DD□0□-□型	シリアル通信、フィールドネットワークを ご使用にならない場合	TI-13631□	VCⅡ-Dタイプ取扱説明書
		TI-13680□	VCⅡ/VCシリーズ　オプション編取扱説明書
	CC-Link I/Fユニットを 組合わせてご使用になる場合	TI-13631□	VCⅡ-Dタイプ取扱説明書
		TI-13740□	VCⅡシリーズ　CC-Link編取扱説明書
		TI-13711□	VCⅡ-Dタイプ　内部データ(デバイス)編取扱説明書
		TI-13680□	VCⅡ/VCシリーズ　オプション編取扱説明書
	SSCNETⅢ I/Fユニットを 組合わせてご使用になる場合	TI-13631□	VCⅡ-Dタイプ取扱説明書
		TI-13760□	VCⅡシリーズ　SSCNETⅢ編取扱説明書
		TI-13680□	VCⅡ/VCシリーズ　オプション編取扱説明書
	シリアル通信により、通信制御を行う場合	TI-13631□	VCⅡ-Dタイプ取扱説明書
		TI-13700□	VCⅡシリーズ　通信プロトコル編取扱説明書
		TI-13711□	VCⅡ-Dタイプ　内部データ(デバイス)編取扱説明書
		TI-13680□	VCⅡ/VCシリーズ　オプション編取扱説明書
VCⅡ-C1 [位置決め制御コントーラ] NCR-CD□1□-□型	シリアル通信、フィールドネットワークを ご使用にならない場合	TI-13641□	VCⅡ-C1タイプ取扱説明書
		TI-13691□	VCⅡ-C1タイプ用　プログラムコマンド編取扱説明書
		TI-13680□	VCⅡ/VCシリーズ　オプション編取扱説明書
	CC-Link I/Fユニットを 組合わせてご使用になる場合	TI-13641□	VCⅡ-C1タイプ取扱説明書
		TI-13691□	VCⅡ-C1タイプ用　プログラムコマンド編取扱説明書
		TI-13740□	VCⅡシリーズ　CC-Link編取扱説明書
		TI-13721□	VCⅡ-C1タイプ　内部データ(デバイス)編取扱説明書
		TI-13680□	VCⅡ/VCシリーズ　オプション編取扱説明書
	DeviceNet I/Fユニットを 組合わせてご使用になる場合	TI-13641□	VCⅡ-C1タイプ取扱説明書
		TI-13691□	VCⅡ-C1タイプ用　プログラムコマンド編取扱説明書
		TI-13750□	VCⅡシリーズ　DeviceNet編取扱説明書
		TI-13721□	VCⅡ-C1タイプ　内部データ(デバイス)編取扱説明書
		TI-13680□	VCⅡ/VCシリーズ　オプション編取扱説明書
	MECHATROLINK-Ⅲ I/Fユニットを 組合わせてご使用になる場合	TI-13641□	VCⅡ-C1タイプ取扱説明書
		TI-13820□	VCⅡシリーズ　MECHATROLINK-Ⅲ編取扱説明書
		TI-13680□	VCⅡ/VCシリーズ　オプション編取扱説明書
	シリアル通信により、通信制御を行う場合	TI-13641□	VCⅡ-C1タイプ取扱説明書
		TI-13691□	VCⅡ-C1タイプ用　プログラムコマンド編取扱説明書
		TI-13700□	VCⅡシリーズ　通信プロトコル編取扱説明書
		TI-13721□	VCⅡ-C1タイプ　内部データ(デバイス)編取扱説明書
		TI-13680□	VCⅡ/VCシリーズ　オプション編取扱説明書
VCⅡ-C6 [自由曲線制御コントローラ] NCR-CD□6□-□型	シリアル通信、フィールドネットワークを ご使用にならない場合	TI-13650□	VCⅡ-C6タイプ取扱説明書
		TI-13691□	VCⅡ-C6タイプ用　プログラムコマンド編取扱説明書
		TI-13680□	VCⅡ/VCシリーズ　オプション編取扱説明書
	CC-Link I/Fユニットを 組合わせてご使用になる場合	TI-13650□	VCⅡ-C6タイプ取扱説明書
		TI-13691□	VCⅡ-C6タイプ用　プログラムコマンド編取扱説明書
		TI-13740□	VCⅡシリーズ　CC-Link編取扱説明書
		TI-13730□	VCⅡ-C6タイプ　内部データ(デバイス)編取扱説明書
		TI-13680□	VCⅡ/VCシリーズ　オプション編取扱説明書
	DeviceNet I/Fユニットを 組合わせてご使用になる場合	TI-13650□	VCⅡ-C6タイプ取扱説明書
		TI-13691□	VCⅡ-C6タイプ用　プログラムコマンド編取扱説明書
		TI-13750□	VCⅡシリーズ　DeviceNet編取扱説明書
		TI-13730□	VCⅡ-C6タイプ　内部データ(デバイス)編取扱説明書
		TI-13680□	VCⅡ/VCシリーズ　オプション編取扱説明書
	シリアル通信により、通信制御を行う場合	TI-13650□	VCⅡ-C6タイプ取扱説明書
		TI-13691□	VCⅡ-C6タイプ用　プログラムコマンド編取扱説明書
		TI-13700□	VCⅡシリーズ　通信プロトコル編取扱説明書
		TI-13730□	VCⅡ-C6タイプ　内部データ(デバイス)編取扱説明書
		TI-13680□	VCⅡ/VCシリーズ　オプション編取扱説明書

■下記に該当する場合、該当の取扱説明書に加え、上記各ご利用方法の取扱説明書一式が必要となります。

ご利用方法	資料番号	取扱説明書名称
海外安全規格(UL、CSA、CEマーキング)に対応する必要がある場合　※1	TI-13283□	海外安全規格(UL、CSA、CEマーキング)対応サーボドライバ 設置説明書
ダイナミックブレーキ機能をご利用になる場合	TI-13520□	ダイナミックブレーキユニット取扱説明書
日機電装製タッチパネル NCR－XAC5D3A、NCR－XAC6D3A型を ご利用になる場合	TI-13660□	タッチパネル本体取扱説書
	TI-13670□	タッチパネルベース画面取扱説明書

※　資料番号末尾□部は取扱マニュアル改訂時に変更となります。(初版：無し⇒A⇒B⇒C・・・⇒Z)

※1　VCⅡシリーズ取扱説明書と「ACサーボドライバ設置説明書」に同一項目の説明がある場合、海外安全規格に対する事項については、
「ACサーボドライバ設置説明書」の記載内容が優先となります。